

Cool Drape Too

MAN & MACHINE

Je werkplek hygiënisch houden was nog nooit zo eenvoudig met onze premium toetsenbordhoes. Speciaal ontworpen voor elk toetsenbord: leg hem erop of wikkel hem eromheen voor optimale bescherming.

De ultradunne Cool Drape Too is gemaakt van transparante, latexvrije siliconen, waardoor de toetsen goed zichtbaar blijven en een betrouwbare barrière vormt tegen ziektekiemen en vuil.

Reinigen is moeiteloos: spoel hem af, dompel hem onder, desinfecteer met UV-licht of steriliseer in een autoclaaf.

Duurzaam, herbruikbaar en praktisch – Cool Drape Too is de ideale keuze voor elke omgeving waar hygiëne voorop staat.



HYGIËNISCH AFWASBAAR

Past binnen elk reinigingsprotocol: onderdompelen, spoelen, besproeien of afnemen met zeep, water en goedgekeurde reinigingsmiddelen.



GEbruik UW ONTSMETTINGSMIDDEL DESINFECTEERBAAR

Bestand tegen gangbare desinfectiemiddelen, zodat de hoes niet alleen gereinigd, maar ook effectief ontsmet kan worden. Behandel hem zoals andere intensief aangeraakte oppervlakken in uw werkomgeving, volgens geldende infectiepreventierichtlijnen.



VOLLEDIG SCHOON STERILISEERBAAR

Voor maximale hygiëne keer op keer te steriliseren in een autoclaaf of thermodesinfector tot 134°C.



DUURZAAM HERBRUIKBAAR

Ontworpen voor langdurig gebruik en bestand tegen herhaaldelijk reinigen. Bewaar en hergebruik eenvoudig op uw werkplek. Dankzij de anti-slip laag behoudt u volledige controle over toetsen en touchpad, voor een ongehinderde typervaring.



PERFECTE INTERFACE HOUD CONTROLE

Dankzij de anti-slip laag behoudt u volledige controle over toetsen en touchpad, voor een ongehinderde type ervaring.



COMFORTABEL OPTIMAAL TRANSPARANT

De ultradunne silicone hoes biedt optimale transparantie en voelt daarnaast heel prettig aan.

Cool Drape Too

Reiniging Specificaties

TOEGESTANE REINIGINGSVLOEISTOFFEN



Water en zeep.



Goedgekeurde oppervlakte desinfectanten zoals die op basis van alcohol, chloor, formaldehyde, glutaraaldehyde, fenol of quaternair ammonium, of oxiderend.

TOEGESTANE REINIGINGSMETHODEN EN STERILISATIEMETHODEN



U kunt het product afnemen met een zachte (micro-) vezeldoek, een desinfecterend doekje, een zachte borstel of een spons.
Schuursponsjes van welke soort dan ook wordt ten stelligste ontraden.



U kunt een spray gebruiken op het product.



U kunt het product afspoelen.



U kunt het product kort onderdompelen, met uitzondering van de USB-aansluiting.



U kunt het product blootstellen aan waterstofperoxidedamp (HPV).



U kunt het product steriliseren in een autoclaaf of thermodesinfector (tot 134 °C, tot 200 cycli getest).



U kunt het product blootstellen aan desinfectie met UV licht.

Productspecificaties

PRODUCTOMSCHRIJVING	Universele beschermhoezen voor elk type toetsenbord. Verpakt per 4 stuks
MATERIAAL	Latex-vrij siliconen
GARANTIE	Niet van toepassing
CONFORMITEIT	CE
KLEUR	Transparant
AFMETINGEN	45 x 25 cm
GEWICHT	netto 50 g, 200 g per 4 stuks
OPSLAGTEMPERATUUR	-20 °C tot 70 °C
WERKINGSTEMPERATUUR	0 °C tot 70 °C. Mag gesteriliseerd worden tot 134 °C
HERKOMST	Gemaakt in Taiwan naar ons ontwerp

